



הוראות למשאבת אויר SEA STAR - HX-812

- השימוש בלשון זכר ו/או יחיד נכון גם ללשון נקבה ולשון רבים. *קרא בעיון את ההוראות

מידע בטיחותי

סכנה לנפוש ורכוש קיימת במקרה ונעשה שימוש לא תקין וללא הקפדה על ההוראות או בניגוד לשימוש המיועד.

אזהרה: * השימוש במכשיר ע"י ילדים מגיל 8 ומעלה וע"י אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, עצביות או מנטליות, או בעלי חוסר ניסיון וידע, יעשה רק תחת השגחה או שקיבלו הדרכה לשימוש בטיחותי במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.

סכנה מפני שילוב של מים וחשמל

השילוב של מים וחשמל יכול להוביל למוות או פציעה חמורה מהתחשמלות אם היחידה אינה מחוברת כראוי או כתוצאה משמוש לא נכון

* אין להרשות לילדים לשחק עם המכשיר. * אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקיון או תחזוקה אלא תחת השגחה. * וודא כי המכשיר מחובר להתקן הגנה הפועל בזרם דלף (RCD), בעל זרם דלף הפעולה הנקוב שאינו גדול מ- 30mA (30 מיליאמפר) * חבר את המכשיר אך ורק למקור מתח תקני התואם את נתוני המתח של המכשיר. נתונים המופיעים על המכשיר ו/או האריזה ו/או בהוראות אלו. * סכנת מוות או חבלה קשה כתוצאה מהתחשמלות, לפני גישה למים תמיד נתק את כל המכשירים ממקור המתח. * אין להשתמש במכשיר אם כבלי החשמל או החיבורים והתושבות ניוזקו. * **הפעל את המכשיר רק כאשר אין אדם במים**

מידע בטיחותי - חיבורי חשמל נכונים

התקנת חיבורי חשמל למקור מתח חייבים להיות בהתאם לדרישות החשמל הנהוגות במדינה בה מותקן המכשיר, ולהיעשות ע"י חשמלאי מוסמך. אדם מוגדר כחשמלאי מוסמך אם הוא נושא בהכשרה, ידע וניסיון ומורשה לשפוט ולבצע עבודות חשמל. בכלל זה ידע והבנה לגבי הסיכונים והדרישות של התקנים והחוקים הנהוגים במדינה. * המכשיר יכול להיות מחובר למקור מתח רק אם נתוני מקור המתח ונתוני המכשיר חופפים. (נתוני המכשיר מצוינים ע"ג המכשיר).

למען בטיחותך אנא העזר בחשמלאי מוסמך. * כבלי הארכה וקופסאות חיבור ופיצול חייבים להיות מתאימים לשימוש חיצוני. * הגן על חיבור התקע מפני רטיבות.

הפעלה בטוחה: לעולם אל תפעיל את המכשיר אם הכבל או בית התקע והשקע פגומים. * אין למשוך או לסחוב את המכשיר ע"י כבל החשמל. * נתב את כבל החשמל בצורה שלא תיחשף לנזקים ולא תהווה סכנה להתקלות ונפילה. * פתח את המכשיר רק כאשר יש צורך המצוין בהוראות ההפעלה. * בצע פעולות במכשיר רק ע"פ המצוין במדריך זה, כאשר אין אפשרות להתגבר על תקלה כלשהי, צור קשר עם שרות מוסמך או היצרן. * השתמש רק בחלקי חילוף מקוריים. * אין לבצע שינויים טכניים במכשיר. * שמור על התקע והשקע יבשים.

התקנה:

1. אין לשים את המשאבה בתוך המים. 2. הצב את המשאבה מעל גובה פני המים-**מחוץ למים** (כאשר המשאבה מוצבת מתחת לגובה פני המים יש להשתמש בשסתום אל-חוזר למניעת חזרת מים למשאבה). 3. חבר את המשאבה לאבן אויר בעזרת צינור אויר מתאים, יש להחליף אבן אויר שנסתמה. 4. הכנס את אבן האויר למים והפעל את המשאבה.
2. **הפעלה:** טעינה ראשונית: לחבר את המשאבה למקור מתח עד לטעינה מלאה (1). לחץ על כפתור ההפעלה – נורה תחתונה מהבהבת (2) ובאחריות עובד לסירוגין: 10 שניות הפעלה/10 שניות הפסקה. לחיצה נוספת – המכשיר עובד ברציפות. לחיצה שלישית המכשיר עובד במצב חסכוני (כשני שליש מהעוצמה) נורת "מצב חיסכון" דולקת (3)

תקלות ותגובות

תקלה	סיבה	תיקון
היחידה לא עובדת	אין מתח ראשי	בדוק את מקור המתח
זרימת אויר לא מספיקה	אובדן לחץ בצנרת	הקטן את אורך הצינור ונתב ישר ככל האפשר וודא כי אין כיפופים סתימות או קשרים בצנרת

חלקי חילוף: שימוש בחלקי חילוף מקוריים של סי-סטאר מבטיחים שימוש בטוח, ממושך ואמין.

אשפה: אל תשליך את המכשיר לאשפה ביתית רגילה. השלך למכלי איסוף המיועדים בלבד. נתק וחתוך את כבלי החשמל טרם השלכה לפח.

אחריות

האחריות תקפה מיום החשבונית ומכסה נזק של חומר או ייצור, בהצגת חשבונית קניה בלבד.

האחריות תבוטל באם נעשה שימוש שאינו תואם את הוראות היצרן או שימוש שנעשה ע"י אדם לא מוסמך, או באם נעשה במכשיר שינויים טכניים או חשמליים שלא ע"י אדם שהוסמך לכך ע"י טרופיקל פיש או סי-סטאר סין. תיקונים יבוצעו רק ע"י טרופיקל פיש או מי שהוסמך על ידה. במקרה של טענה לאחריות יש לספק את המוצר לטרופיקל פיש ע"ח הלקוח ובאחריותו בצורך חשבונית הקניה. טרופיקל פיש אינה אחראית לנזקים כתוצאה מהמשלוח, כל טענה כנגד נזק במשלוח יש להפנות לחברת השילוח.

טרופיקל פיש שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום עבור תיקונים שיבוצעו במוצר. כל תביעות נוספות מכל סוג שהוא לרבות נזק תוצאתי אינן באחריות טרופיקל פיש. אחריות זאת אינה מכסה ונוגעת לתביעות הלקוח כנגד חנות או ספק סחורה זה או אחר שאינו טרופיקל פיש.

היבואן- טרופיקל פיש בע"מ ת.ד. 29 תל מונד 09-7967202 www.tropicalfish.co.il



הוראות למשאבת אויר SEA STAR - HX-812

- השימוש בלשון זכר ו/או יחיד נכון גם ללשון נקבה ולשון רבים. *קרא בעיון את ההוראות

מידע בטיחותי

סכנה לנפוש ורכוש קיימת במקרה ונעשה שימוש לא תקין וללא הקפדה על ההוראות או בניגוד לשימוש המיועד.

אזהרה: * השימוש במכשיר ע"י ילדים מגיל 8 ומעלה וע"י אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, עצביות או מנטליות, או בעלי חוסר ניסיון וידע, יעשה רק תחת השגחה או שקיבלו הדרכה לשימוש בטיחותי במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.

סכנה מפני שילוב של מים וחשמל

השילוב של מים וחשמל יכול להוביל למוות או פציעה חמורה מהתחשמלות אם היחידה אינה מחוברת כראוי או כתוצאה משמוש לא נכון

* אין להרשות לילדים לשחק עם המכשיר. * אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקיון או תחזוקה אלא תחת השגחה. * וודא כי המכשיר מחובר להתקן הגנה הפועל בזרם דלף (RCD), בעל זרם דלף הפעולה הנקוב שאינו גדול מ- 30mA (30 מיליאמפר) * חבר את המכשיר אך ורק למקור מתח תקני התואם את נתוני המתח של המכשיר. נתונים המופיעים על המכשיר ו/או האריזה ו/או בהוראות אלו. * סכנת מוות או חבלה קשה כתוצאה מהתחשמלות, לפני גישה למים תמיד נתק את כל המכשירים ממקור המתח. * אין להשתמש במכשיר אם כבלי החשמל או החיבורים והתושבות ניוזקו. * **הפעל את המכשיר רק כאשר אין אדם במים**

מידע בטיחותי - חיבורי חשמל נכונים

התקנת חיבורי חשמל למקור מתח חייבים להיות בהתאם לדרישות החשמל הנהוגות במדינה בה מותקן המכשיר, ולהיעשות ע"י חשמלאי מוסמך. אדם מוגדר כחשמלאי מוסמך אם הוא נושא בהכשרה, ידע וניסיון ומורשה לשפוט ולבצע עבודות חשמל. בכלל זה ידע והבנה לגבי הסיכונים והדרישות של התקנים והחוקים הנהוגים במדינה. * המכשיר יכול להיות מחובר למקור מתח רק אם נתוני מקור המתח ונתוני המכשיר חופפים. (נתוני המכשיר מצוינים ע"ג המכשיר).

למען בטיחותך אנא העזר בחשמלאי מוסמך. * כבלי הארכה וקופסאות חיבור ופיצול חייבים להיות מתאימים לשימוש חיצוני. * הגן על חיבור התקע מפני רטיבות.

הפעלה בטוחה: לעולם אל תפעיל את המכשיר אם הכבל או בית התקע והשקע פגומים. * אין למשוך או לסחוב את המכשיר ע"י כבל החשמל. * נתב את כבל החשמל בצורה שלא תיחשף לנזקים ולא תהווה סכנה להתקלות ונפילה. * פתח את המכשיר רק כאשר יש צורך המצוין בהוראות ההפעלה. * בצע פעולות במכשיר רק ע"פ המצוין במדריך זה, כאשר אין אפשרות להתגבר על תקלה כלשהי, צור קשר עם שרות מוסמך או היצרן. * השתמש רק בחלקי חילוף מקוריים. * אין לבצע שינויים טכניים במכשיר. * שמור על התקע והשקע יבשים.

התקנה:

1. אין לשים את המשאבה בתוך המים. 2. הצב את המשאבה מעל גובה פני המים-**מחוץ למים** (כאשר המשאבה מוצבת מתחת לגובה פני המים יש להשתמש בשסתום אל-חוזר למניעת חזרת מים למשאבה). 3. חבר את המשאבה לאבן אויר בעזרת צינור אויר מתאים, יש להחליף אבן אויר שנסתמה. 4. הכנס את אבן האויר למים והפעל את המשאבה.
4. **הפעלה:** טעינה ראשונית: לחבר את המשאבה למקור מתח עד לטעינה מלאה (1). לחץ על כפתור ההפעלה – נורה תחתונה מהבהבת (2) ובאחריות עובד לסירוגין: 10 שניות הפעלה/10 שניות הפסקה. לחיצה נוספת – המכשיר עובד ברציפות. לחיצה שלישית המכשיר עובד במצב חסכוני (כשני שליש מהעוצמה) נורת "מצב חיסכון" דולקת (3)

תקלות ותגובות

תקלה	סיבה	תיקון
היחידה לא עובדת	אין מתח ראשי	בדוק את מקור המתח
זרימת אויר לא מספיקה	אובדן לחץ בצנרת	הקטן את אורך הצינור ונתב ישר ככל האפשר וודא כי אין כיפופים סתימות או קשרים בצנרת

חלקי חילוף: שימוש בחלקי חילוף מקוריים של סי-סטאר מבטיחים שימוש בטוח, ממושך ואמין.

אשפה: אל תשליך את המכשיר לאשפה ביתית רגילה. השלך למכלי איסוף המיועדים בלבד. נתק וחתוך את כבלי החשמל טרם השלכה לפח.

אחריות

האחריות תקפה מיום החשבונית ומכסה נזק של חומר או ייצור, בהצגת חשבונית קניה בלבד.

האחריות תבוטל באם נעשה שימוש שאינו תואם את הוראות היצרן או שימוש שנעשה ע"י אדם לא מוסמך, או באם נעשה במכשיר שינויים טכניים או חשמליים שלא ע"י אדם שהוסמך לכך ע"י טרופיקל פיש או סי-סטאר סין. תיקונים יבוצעו רק ע"י טרופיקל פיש או מי שהוסמך על ידה. במקרה של טענה לאחריות יש לספק את המוצר לטרופיקל פיש ע"ח הלקוח ובאחריותו בצורך חשבונית הקניה. טרופיקל פיש אינה אחראית לנזקים כתוצאה מהמשלוח, כל טענה כנגד נזק במשלוח יש להפנות לחברת השילוח.

טרופיקל פיש שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום עבור תיקונים שיבוצעו במוצר. כל תביעות נוספות מכל סוג שהוא לרבות נזק תוצאתי אינן באחריות טרופיקל פיש. אחריות זאת אינה מכסה ונוגעת לתביעות הלקוח כנגד חנות או ספק סחורה זה או אחר שאינו טרופיקל פיש.

היבואן- טרופיקל פיש בע"מ ת.ד. 29 תל מונד 09-7967202 www.tropicalfish.co.il