

הוראות למאכיל אוטומטי דיגיטלי לאקווריום Resun AF-2005D



- השימוש בלשון זכר ו/או יחיד נכון גם ללשון נקבה ולשון רבים. קרא בעיון את ההוראות
- אפשרות האכלה עד 4 פעמים ביום, מיכל האכלה מתאים לגרגרים או דפים, הפעלת ע"י סוללות (לא כלולות)
- הסר את מכסה הסוללות והכנס את הסוללות (2 x AA 1.5V) אלקליין. **אזהרה:** אין להשתמש בסוללות נטענות. כאשר המסך מציג "LO", החלף את הסוללות בהקדם אפשרי, אם לא יוחלפו הסוללות בתוך 3 ימים, יאבד התכנות של המכשיר.
- **כוון שעות:** 1. לחץ על "SET" ה-"HOUR" יהבהב. לחץ "ADJUST" לכוון השעה. 2. דקות—לחץ "MODE", ה-"MINUTES" יהבהב, לחץ "ADJUST" לכוון הדקות. כאשר הזמן הנכון מוצג, לחץ "SET" לשמירה.
- **כוון זמני האכלה וכמויות:** מאכיל דיגיטלי זה יכול להתכוון ל 4 האכלות ביום ועד לשני סיבובים בכל פעם.
- 1. לחץ "MODE" ו-"00:00" יופיע על הצג 2. לחץ "SET" ה-"HOUR" יהבהב, כוון את השעה ע"י כפתור "ADJUST". לאחר שהשעה הרצויה מוצגת, לחץ "MODE" לכיוון דקות "MINUTES" 3. לחץ "ADJUST" לכיוון הדקות "MINUTES" 4. לחץ "MODE" שוב הספרה 1 תהבהב בחלקו העליון של הצג. מצב זה מייצג את ההאכלה הראשונה ביום. לחץ "ADJUST" להצגת חץ בודד כלפי מטה. לחץ "ADJUST" פעם אחת לסיבוב אחד, או פעמיים לשני סיבובים. מספר החיצים יראה כמה סיבובים תוכנתו. הסיבובים יתבצעו בהפרשים של דקה אחת. 5. לחץ "SET" לשמירה. חזור על פעולות 1 עד 4 לכוון האכלה הבאה. לחץ "MODE" למעבר בין זמני ההאכלות. עד 4 האכלות ביום. ניתן לשנות זמני האכלה לאחר התכנות ע"י לחיצה על "SET" ומעבר בין זמני האכלה. אם הצג אינו מגיב כראוי, הסר את הסוללות למשך דקה לאתחול הצג. **כוון מחדש:** 1. למחיקת תכנות ישן, לחץ "MODE" עד להצגת התכנות המבוקש. לחץ "SET" לבחירה, לחץ "MODE" פעמיים, המספר יהבהב, לחץ "ADJUST" עד שהחץ נעלם, לחץ "SET" לשמירה. 2. לכוון מחדש של תוכנית, לחץ "MODE" עד להצגת התוכנית המבוקשת. חזור על צעדים 1 עד 4.
- להאכלה ידנית, לחץ על כפתור האכלה ידנית (Mauel) להפעלת המכשיר פעם אחת – סיבוב אחד. אין לשוב ידנית את מיכל האכלה.
- מילוי מיכל האכלה: סגור את ידית הווטיות (Slider) הסר את המיכל בעדינות מהמכשיר, פתח את המכסה השקוף הגב המיכל ומלא בכמות המזון הרצויה. סגור את המכסה השקוף והכנס חזרה למכשיר.
- בחירת כמות המזון להאכלה: סובב את ידית הווטיות לפתיחה או סגירה של פתח יציאת המזון. מעט מזון-מעבר צר (סגירה), יותר מזון-מעבר רחב (פתיחה) התקנה: השחל את המכשיר לתוך המעמד ע"י המסילה בתחתים המכשיר, השחל את המכשיר על דופן האקווריום והצמד בעזרת בורג הסגירה, וודא כי מיכל האכלה נמצא מעל המים.
- אפשר גם להצמיד את המכשיר למכסה האקווריום ע"י שימוש בסקוטש דו-צדדי (מצורף)
- **זהירות-שמוור** על המכשיר מפני נפילה למים. נפילה למים תפגע במכשיר ותבטל את האחריות
- **ניקוי המכשיר:** אל תשתמש בחומרי ניקוי כלשהם. הסר את מיכל האכלה ושטוף ביסודיות בעזרת מים פושרים. וודא כי המיכל יבש לחלוטין לפני הרכבה מחדש.

היצרן: ריסטאן Resun - China

היבואן- טרופיקל פיש בע"מ ת.ד. 29 תל מונד 09-7967202 www.tropicalfish.co.il

