

**תאורה פנימית לבריכות נוי**

**\*קרא בעיון את ההוראות ואזהרות לפני שימוש.**

- \* יש לוודא את שלמות המוצר וכל חלקיו לפני התקנה
  - \* במקרה והמוצר פגום, אין להתקינו ויש לפנות למעבדה מוסמכת לטיפול במוצר
  - \* הטיפול במוצר אסור לילדים, אנשים בעלי מגבלות פיזיות, אנשים בעלי מוגבלויות מוטוריות למעט אם הוסמכו לכך
  - \* גוף המנורה (חלקי הנירוסטה) עלולים להיות חשופים להיווצרות קורוזיה במגע ממושך עם חומרים כגון: כלור, מלחים מרוכזים, חומצות למיניהן וכיו"ב. יש להמנע משימוש בחומרים אלה במגע עם המנורה
- כללי זהירות:**

- \* לפני כל כניסה למים, לבצוע כל פעולה שהיא, יש לנתק את כל המכשירים ממקור מתח
- \* טמפ' המים מינימלית 5 מעלות: \* טמפ' המים מקסימלית: 35 מעלות
- \* המוצר אינו מיועד לעבוד במי קרח
- \* עומק טבילה עד 2 מ'

1. יש לוודא שמתח ממקור המתח תואם את המתח המצויין 220-240V
  2. אין להכניס את השנאי למים!
  3. לפני כל טיפול בתאורה יש לנתקה ממקור הזרם
  4. החלפת נורה יש לבצע רק ע"י אדם שהוסמך לכך ע"י היצרן או היבואן
  5. מיקום השנאי חייב להיות מוגן ממים ורטיבות.
  6. יש להשתמש בשנאי תקני בלבד
  7. יש להשתמש בחיבורי חשמל תקינים בלבד
- הוראות הרכבה:**

- א. יצב את הנורה בתחתית הבריכה או באחד מקירותיה או במקום המיועד.
- ב. בדוק את שלמות חוטי החשמל ( במידה והם פגומים אין להפעיל את הנורה).
- ג. יצב את השנאי בקרבת שקע חשמלי במקום מוגן מרטיבות.
- ד. חבר את חוט הנורה לשנאי בעזרת חיבור תיקני בלבד.

**יש לחבר זינה דרך שנאי מבדל לרשת חשמל**

מתח כניסה 220-240V 50Hz  
 מתח יציאה 12V  
 חיבור המנורה לשנאי יעשה בעזרת חיבורים תקינים בלבד

ה. חבר את השנאי למקור המתח (לשקע).

פרטים טכניים				
סדרה EL				
דגם	מתח V	תדר	וואט W	IP
HP 3-1	AC12V	50/60HZ	1X3W	68
HP 3-3	AC12V	50/60HZ	3X3W	68
EL1	AC12V	50/60HZ	1W	68
EL1-3	AC12V	50/60HZ	3X1W	68
EL6	AC12V	50/60HZ	6W	68
EL6-3	AC12V	50/60HZ	3X6W	68

היצרן- ג'באו סין כתובת היצרן Guangdong province-China  
 ארץ היצור-סין

שם היבואן: טרופיקל פיש בע"מ - ת.ד. 29 תל מונד טל: 09-796-7202