

הוראות שימוש בערכת בדיקות מים premiumcare EASY TEST



השימוש בלשון זכר ו/או יחיד נכון גם ללשון נקבה ולשון רבים. קרא בעיון את ההוראות

ערכת בדיקה לבריכות נוי ואקווריום המכילה בדיקות שונות לבדיקת ערכים במים. בודק: ניטריט, PH (חומציות), קשיות, קשיות כללית.

בדיקת PH חומציות – למלא את כלי המדידה עד לקו 5ml להוסיף 8 טיפות, לערבב היטב ולהשוות לטבלה. טווח מומלץ 6 עד 7.5

בדיקת GH קשיות כללית - למלא את כלי המדידה עד לקו 5ml. להוסיף כל פעם טיפה אחת ולערבב היטב. לחזור על הפעולה (הוספת טיפה וערבוב) עד להחלפת צבע המים. לספור את כמות הטיפות שנוספו. (כל טיפה מייצגת מספר – לדוגמא: המים שינו צבע לאחר 15 טיפות, רמת ה-GH היא 15) רמה מומלצת: פחות מ-18.

בדיקת KH קשיות פחמנית - - למלא את כלי המדידה עד לקו 5ml. להוסיף כל פעם טיפה אחת ולערבב היטב. לחזור על הפעולה (הוספת טיפה וערבוב) עד להחלפת צבע המים מכחול לצהוב. לספור את כמות הטיפות שנוספו. (כל טיפה מייצגת מספר – לדוגמא: המים שינו צבע לאחר 15 טיפות, רמת ה-GH היא 15) רמה מומלצת: בין 6 ל-8

בדיקת NO₂ ניטריט - למלא את כלי המדידה עד לקו 5ml. להוסיף כף אבקה (כף מצורפת) לערבב היטב, להמתין 8 דקות ולהשוות מול הטבלה. ערך מומלץ, פחות מ-0.5

היבואן- טרופיקל פיש בע"מ ת.ד. 29 תל מונד 09-7967202 www.tropicalfish.co.il

הוראות שימוש בערכת בדיקות מים premiumcare EASY TEST



השימוש בלשון זכר ו/או יחיד נכון גם ללשון נקבה ולשון רבים. קרא בעיון את ההוראות

ערכת בדיקה לבריכות נוי ואקווריום המכילה בדיקות שונות לבדיקת ערכים במים. בודק: ניטריט, PH (חומציות), קשיות, קשיות כללית.

בדיקת PH חומציות – למלא את כלי המדידה עד לקו 5ml להוסיף 8 טיפות, לערבב היטב ולהשוות לטבלה. טווח מומלץ 6 עד 7.5

בדיקת GH קשיות כללית - למלא את כלי המדידה עד לקו 5ml. להוסיף כל פעם טיפה אחת ולערבב היטב. לחזור על הפעולה (הוספת טיפה וערבוב) עד להחלפת צבע המים. לספור את כמות הטיפות שנוספו. (כל טיפה מייצגת מספר – לדוגמא: המים שינו צבע לאחר 15 טיפות, רמת ה-GH היא 15) רמה מומלצת: פחות מ-18.

בדיקת KH קשיות פחמנית - - למלא את כלי המדידה עד לקו 5ml. להוסיף כל פעם טיפה אחת ולערבב היטב. לחזור על הפעולה (הוספת טיפה וערבוב) עד להחלפת צבע המים מכחול לצהוב. לספור את כמות הטיפות שנוספו. (כל טיפה מייצגת מספר – לדוגמא: המים שינו צבע לאחר 15 טיפות, רמת ה-GH היא 15) רמה מומלצת: בין 6 ל-8

בדיקת NO₂ ניטריט - למלא את כלי המדידה עד לקו 5ml. להוסיף כף אבקה (כף מצורפת) לערבב היטב, להמתין 8 דקות ולהשוות מול הטבלה. ערך מומלץ, פחות מ-0.5

היבואן- טרופיקל פיש בע"מ ת.ד. 29 תל מונד 09-7967202 www.tropicalfish.co.il